

TONDEO TIPY NA PÉČI O NŮŽKY: Nastavení šroubu, aby nůžky správně stříhaly

Jemného chodu a hladkého otevírání a zavírání Vašich TONDEO nůžek docílíte optimálním nastavením šroubu.




1. Zkouška

Držte nůžky za rukojeť dolní části očka (1). Otevřete nůžky a pusťte vrchní část rukojeti (2). Pozice, ve které nůžky zůstanou otevřené, vám napoví, jak máte seřízený šroub nůžek. To zajišťuje, že nůžky zůstávají v předpokládaném úhlu. Podle následujících pokynů zjistíte, jestli máte optimálně nastavený šroub Vašich nůžek.



2. Při uzavření nůžek můžete cítit slabý odpor, nůžky nespadnou úplně


Optimální nastavení špičky, jako je uvedeno na obrázku = **optimální nastavení šroubu**



3. Nůžky spadají těžko a nedozavírají se

Velká mezera mezi špičkami = **šroub je moc utažen**

Nůžky při stříhu lámají a tahají vlasy.



4. Nůžky zavírají snadno a úplně

Při malé, respektive žádné mezeře mezi špičkami = **šroub je povoleno**

Stříhají špatně špičky.